

**Badezimmer Heizkörper**

Bathroom radiator



Kopalniški cevni radiator



Koupelnový radiátor



Fürdőszobai fűtőtest



Radiator baie electric



Kúpeľňový radiator



Kupaonski cjevni radiator



Електрически Хавлийник, Радиатор за баня



Полотенцесушитель для ванной комнаты элект



Обігрівач для ванної кімнати



Banyo Kaloriferi



Grzejnik łazienkowy

**SANOTECHNIK Handelsgesellschaft m.b.H.**

Industriestraße 5

A-2752 Wöllersdorf

Tel.: 0043/2622/421 93-0

Fax. 0043/2622/421 93-6

Email: office@sanotechnik.at

www.sanotechnik.com

Sanotechnik RUMĂNIEN S.R.L.

ROMANIA

Tancabesti, DN 1, KM 26,5

Com. Snagov, jud. Ilfov

Tel.: +40 21 350 13 43

Fax: +40 21 350 13 44

office@sanotechnik.rowww.sanotechnik.com

SANOTECHNIK d.o.o

SLOVENIA

Stritarjeva ulica 24

SI-2000 Maribor

Tel.: +386 2/421 33 50

Fax: +386 2/421 33 58

info@sanotechnik.siwww.sanotechnik.com

SANOTECHNIK Hungária Kft.

HUNGARY

Nagytétényi út 112

H-1222 Budapest

Tel.: +36 1/424 06 70

Fax: +36 1/424 06 79

info@sanotechnik.huwww.sanotechnik.com

SANOTECHNIK Maurod s.r.o.

SLOWAKIA+CZECHIA

Sládkovičova 69

SK-953 01 Zlaté Moravce

Tel.: +421/376 426 245

Fax : +421/376 426 246

maurod@maurod.skwww.sanotechnik.com

FORMATIC Ltd.

BULGARIA

3, Georgi Benev St.

BG-4003 Plovdiv

P.O. BOX 85




Tel.: +359 32/9611 01

Fax: +359 32/9611 02

dimana_pappas@mail.com**SANOTECHNIK**[®]
INTERNATIONAL

05/2009

ÜZEMBE HELYEZÉS



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Ezt az elektromos törölközőszárítót kifejezetten fürdőszobai használatra fejlesztették ki.

MŰSZAKI ADATOK

Feszültség: AC 230 V, 50 Hz

Névleges teljesítmény: 100 W

Méret: 860x530x105 mm

Tömeg: 3,6 kg

ÜZEMBE HELYEZÉS

Be- illetve kikapcsolás:

- 1) Dugja a villásdugót a konnektorba, majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (1-es állás). A visszajelző lámpa kigyullad és elkezdődik a készülék felfűtése.
- 2) A kikapcsoláshoz ismétleten nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot (0 állás). Ekkor a visszajelző lámpa kialszik.

FIGYELEM!

Ha a vezeték vagy a kapcsoló tönkremegy, a kicseréléséhez kérje szakember segítségét, mert ehhez speciális szerszámokra van szükség.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

- 1) A termék használatba vétele előtt gondosan olvassa el a teljes útmutatót!
- 2) A készüléket különös gonddal használja, ha a háztartásban gyerekek vagy mozgássérült személyek is vannak.
- 3) Ha a készüléket nem használja, mindig hozza ki a konnektorból.
- 4) SOHA ne kapcsolja be a készüléket, ha a vezeték, vagy maga a készülék megsérült. A javítást kizárólag szakember végezheti el.
- 5) NE használja a készüléket a szabad ég alatt.
- 6) SOHA ne szerelje a készüléket kád vagy zuhanytálca fölé, mert a készüléket nem érheti direktben víz.
- 7) A vezetékét soha ne takarja le, ne vezesse szőnyeg alatt.
- 8) A készüléket mozgatás vagy szétszerelés előtt mindig áramtalanítsa.
- 9) NE használja a készüléket olyan helyiségben, ahol benzint, lakkot vagy egyéb éghető folyadékot tárolnak.
- 10) A villásdugót közvetlenül a konnektorba dugja, ne használjon elosztót, hosszabbítót.
- 11) A gyermekeket világosítsa fel a készülék működéséről.
- 12) **MINDEN ESETBEN TARTSA BE AZ ÚTMUTATÓBAN FOGLALTAKAT!**

FIGYELEM!

- **A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG FÜGGŐLEGES HELYZETBEN MŰKÖDIK.**
- **A HASZNÁLATON KÍVÜLI KÉSZÜLÉKET FEDETT, SZÁRAZ HELYEN TÁROLJA.**
- **MOZGATÁS, SZÉTSZERELÉS ELŐTT MINDIG VÁRJA MEG, HOGY A KÉSZÜLÉK LEHŰLJÖN.**
- **AZ ESETLEGES JAVÍTÁSI MUNKÁLATOKAT MINDEN ESETBEN BÍZZA SZAKEMBERRE!**
- **A KÉSZÜLÉKET SOHA NE KÖSSÉ KÖZVETLENÜL AZ ELEKTROMOS HÁLÓZTBA!**

A készüléket felügyelet nélkül nem használhatják mozgásukban, érzékelésükben vagy szellemileg korlátozott személyek és gyermekek.