

Szerelési és kezelési útmutató

SB50120 / SB50150



ELŐSZÓ

Köszönjük, hogy a SANOTECHNIK termékét választotta. Kérjük, összeszerelés előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze is meg. Kérjük, jegyezze fel a vezérlő doboz sorozatszámát, mivel erre egy esetleges javítás vagy cserealkatrészek rendelése során szüksége lesz.

FIGYELEM!

Az elektromos bekötést és javítást csak szakképzett villanszerelő végezheti! A beüzemelés előtt ellenőrizze a hálózati feszültséget és győződjön meg arról, hogy a földelt aljzatot megfelelően kötötte be. Csak eredeti alkatrészeket használjon! A szaunához használt konnektorba ne dugjon más berendezéseket.

A szaunát beltérben kell elhelyezni, sík, vízszintes és száraz felületre.

HASZNÁLATI ÉS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Kérjük, hogy használat előtt olvassa át az alábbi útmutatót.

Kisgyermekeket és háziállatokat ne engedjen a kabinba!

Az elektromos részeket nem érheti víz! A szaunakályhát soha ne takarja le, mert tűzveszélyes. Mindig tartsa távol a kályhától a gyúlékony anyagokat (pl. törölközőket).

Ne érintse meg a kályhát a használat során és röviddel utána, mivel a forró részek miatt fennáll az égési sérülések veszélye.

Amennyiben nem használja a készüléket, figyeljen rá, hogy mindig kapcsolja ki.

MIKOR NE SZAUNÁZZON?

A szauna kiváló a betegségek kialakulásának megelőzésére, azonban lázas betegen tilos szaunázni!

Ellenjavallt a szauna használata:

- idős, legyengült személyeknek
- krónikus betegségben (diabétesz, epilepszia) szenvedőknek
- várandós anyáknak
- 12 év alatti gyermekeknek
- túlsúlyos, szívbeteg, magas vérnyomással vagy keringési és visszérproblémákkal küzdő személyeknek
- ha Ön rosszul tűri a meleget

Ha kétségei merülnek fel, hogy használhatja-e a szaunát, kérje ki kezelőorvosa véleményét.

Ha a kabin használata közben szédülést vagy hőhullámokat tapasztal, azonnal hagyja el a kabin!!

Soha ne használja a szaunát, ha gyógyszert vett be, alkoholt vagy kábítószer fogyasztott, mert ezek használata a szaunában eszméletvesztéshez vezethet.

NÉHÁNY JÓTANÁCS

1. Ha a kabin használata előtt meleg vagy forró zuhanyt vesz, még intenzívebbé teheti a verejtékezést. Tusolás után alaposan törölközzön meg. Egyrészt a száraz bőr jobban verítékezik, másrészt a víz károsítja a kabin faanyagát.
2. A szaunázáshoz minimum 3 törölközőt használjon. Egyet terítsen a padlóra, a lába alá, egyet a padra, amire ráül, a harmadikkal pedig rendszeresen itassa fel testéről az izzadságot.
3. Szaunázás előtt mindig vegye le az ékszereit, mert a nagy melegben azok gyorsan felforrósodnak és megégethetik bőrét.
4. Se éhesen, se tele gyomorral ne használja a szaunát. Szaunázás előtt csak mértékkel vegyen magához folyadékot, szaunázás után viszont fogyasszon legalább egy liter vizet.
5. Megerőltető fizikai igénybevétel (sport, munka) után ne használja a kabint. Várjon legalább 30 percet, amíg szervezete pihen.
6. A szaunázás akkor a leghatásosabb, ha ruha nélkül teszi. A fürdőruhával betakart testfelület alatt a bőr nem tud lélegezni, így a méregtelenítő folyamatok nem működnek megfelelően.
7. A szaunázás javasolt időtartama: 8-12 (kezdőként 4-8) perc, amelyet kövessen egy 5-10 perces hűlési fázis hideg vizes zuhanyzással.

MŰSZAKI ADATOK

Modell	SB50120	SB50150
Faanyag	Hemlock fenyő	Hemlock fenyő
Hosszúság	1200 mm	1500 mm
Szélesség	1200 mm	1400 mm
Magasság	1900 mm	1900 mm
Hálózati feszültség	230V / 380V, 50 Hz	230V / 380V, 50 Hz
Szaunakályha teljesítménye	3.500 W	6.600 W

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ


Szerelési tippek

Kérjük, hogy a kabin kicsomagolása után, de még az összeszerelés előtt ellenőrizze, hogy minden rész és alkatrész hiánytalanul és sértetlenül rendelkezésre áll.


A kabin összeszereléséhez legalább 2 személyre van szükség.

Kérjük, ellenőrizze a furatok átmérőjét, hogy elkerülje a fa sérülését.

Eszközök



A CSOMAG TARTALMA



Jelölés	Alkatrész	Menny.
1	Padlólap	1
2	Oldalfal, bal	1
3	Hátfal	1
4	Tető	1
5	Frontüveg	1
6	Üvegfal, jobb	1
7	Ülőke tartóeleme	1
8	Szaunakályha	1
9	Szaunakályha védőburkolata	1
10	Felső ülőke	1
11	Alsó ülőke	1
12	Homokóra	1
13	Felöntő kanál	1
14	Hő- és páramérő	1
15	Szaunadézsza	1
16	Zsanér	2
17	Üvegajtó	1
18	Fogantyú	1
19	Világítás	1
20	Lámpatakaró rács	1
	Csavar 4x50	8
	Üvegrögzítő csavar M3x20mm	8
	Csavar 3.5x25	4
	Szilikoncsík	3
	Csavar 4x12	2

AZ ÖSSZESZERELÉS LÉPÉSEI



(1) Fektesse le a padlólapot.



(2) Állítsa a padlólapra a hátfalat.




(3) Állítsa a padlólapra a bal oldalfalat és az előszerelt csatok segítségével kapcsolja össze a hátfallal.
 (4) Emelje a helyére a tetőt.



(5) Az üvegfalak felszerelése előtt ragassza le a padlólap sarkát, hogy védje a lakkozást a karcódástól.



(6) Szerelje fel a jobb oldali üvegfalat.



(7) Szerelje fel a frontüveget. A rögzítéshez használja az M3x20mm csavarokat.



(8) A zsanérok segítségével szerelje fel az üvegajtót.



(9) Állítsa fel az ülőke tartóelemét.



(10) Tegye helyükre az ülőkét, majd a 4x50mm csavarok segítségével alulról rögzítse azokat.



(11) Csatlakoztassa a világítás kábelét.



(12) Szerelje fel a lámpát a 3,5x25mm csavarok segítségével.

(13) A 4x12mm csavarok segítségével rögzítse a vízálló lámpabúrát.



(14) A 3.5x25mm csavarok segítségével rögzítse a lámpatakaró rácsot.

Tisztítás, karbantartás

Tisztítsa meg a szaunát nedves pamutkendővel, majd tiszta, száraz ruhával törölje szárazra.

Ne használjon kémiai tisztítószeret!

Az üvegeket ablaktisztítóval és puha ruhával tisztítsa meg.